

## バッテリーチェッカー取り扱い説明書

- ・ 本品は L E D テーブルライトの充電状態をテストする器具です。  
他の用途にはご使用出来ません。
- ・ L E D テーブルライトの充電用コネクターに差し込んで使用します。
- ・ 満充電で左端（緑）の L E D が点灯し、充電が浅くなるにつれて  
緑→黄→橙→赤→赤→赤→赤と点灯する L E D が変化します。

判断の目安は以下のとおりです。

緑=満充電

黄=ほぼ充電OK。

橙=まだ使える。

赤=要充電

※ ただし、これは L E D テーブルライト及び電池に異常や劣化が生じていない場合の判断基準です。

電池の劣化が進んだり、テーブルライト内部の接触状態が悪化している場合はこの例には当てはまりません。  
(満充電時に黄の L E D が点灯する場合もあります。)

- ・ 充電終了直後は、充電が浅い場合でも、満充電時の状態を示し、正確にテストする事は出来ません。  
ある程度の時間（1時間以上）経過後テストしてください。
- ・ またある程度（10分位）充電した後（終了していなくてもよい）即座にテストして、緑の L E D の点灯しないものは、電池もしくは、接触状態が悪化していると考えられます。  
使用可能ですが、充電や使用に際し注意が必要です。
- ・ 本品はテスト時にテーブルライトに抵抗負荷をかけて計測している為、長時間使用すると高熱を発します。  
2～5秒程度で引き抜くようにしてご使用ください。・

